

Inbetriebnahme VR-Set

Bedienungsanleitung

Bitte vor Inbetriebnahme die Akkus laden

VR-Brille
2 Stk.



Smartphone
2 Stk.



Kopfhörer (Bluetooth)
Inkl. Ladekabel
Je 2 Stk.



Ladegerät + Stecker für
Smartphone
Je 2 Stk.



Verlängerungskabel
1 Stk.



Zum Reinigen der Gläser
Und des Brillenrandes
1 Box




! VR-Set komplett nach
Gebrauch mit beiliegender
Retour-Etikette zurücksenden



Schritt 1:

Kopfhörer einschalten, mind. 2 Sekunden gedrückt halten.
Für das Ausschalten, 6 Sekunden gedrückt halten.
Sollte der Kopfhörer nicht eingeschaltet oder der Akku Leer sein, erklingt der Ton über das Smartphone.
(Bitte beachten, dass die Nummer des Smartphone die gleiche Nummer haben muss wie der Kopfhörer)



Schritt 2:

Smartphone einschalten.
(Das Smartphone koppelt sich automatisch mit dem Kopfhörer)

App Starten

Wählen Sie das Symbol VR-Brille, unten rechts



Schritt 3:

1. Der Knopf, an welchem das Smartphone angedockt wird muss vorher leicht nach unten gedrückt und auf Pos. B geschoben werden.
2. Das Smartphone in VR-Brille einsetzen.
3. Seitliche Halterungen leicht gegen das Smartphone schieben.
4. Folgen Sie der Anweisung auf dem Bildschirm.

PS: Am Drehknopf am Brillenoberrand kann die Bildschärfe eingestellt werden.

Nach Gebrauch alle Geräte ausschalten

Air Desk/Theke und TV Aufbau und Bedienungsanleitung

Pkt. 1



1. Theke aus Transporttasche nehmen auf sauberen Untergrund stellen
2. Reissverschluss öffnen

Pkt. 2



1. Alle Ventile bis zum Anschlag satt zuschrauben

Pkt. 3



1. Schlauch am unteren Ventil Anschliessen und ¼ drehen
2. Beide Zylinder (lk und rt) mit der Handpumpe aufpumpen

Pkt. 4



1. Ventile anschliessend zuschrauben
2. Beide Gewichtsäcke auf das Bodenbrett legen

Pkt. 5



1. Beide TV-Fussteile ineinander drehen

Pkt. 6




1. Metallplatte mit 2 Schrauben (M4x12mm) am Fuss anschrauben

Pkt. 7



1. Fuss auf Theke stellen
2. Schraubengestänge durch Öffnung schieben

Pkt. 8



1. Metallplatte als Gegenstück mit Flügelmutter M8 fixieren

Pkt. 9



1. Bildschirm auf Fuss aufsetzen

Pkt. 10



1. Mit 2 Schrauben (M4x24mm) festschrauben
2. Stromkabel (230V) anschliessen

Pkt. 10




1. Fernbedienung einschalten
2. Runder Knopf auf Fernbedienung drücken

Pkt. 11



1. Mittels Druck des Knopfes nach Rechts auf DataTraveler 3.0 fahren
2. Mittels Drücken des runden Knopfes bestätigen

Pkt. 12



1. Mittels Drücken des runden Knopfes erneut bestätigen
2. Das Video ist in Betrieb

Pkt. 13



1. Die Lautstärke kann durch Drücken der Taste nach oben od. unten verändert werden

Funktionsstörung Fernbedienung



1. Fernbedienung einschalten
2. Fernbedienungsensoren auf Bildschirm richten
3. Gleichzeitig die beiden Tasten Ca. 4 Sek gedrückt halten
4. Warten bis Koppeln abgeschlossen ist

Inhalt der Transporteinheit

- 1 Stk. Transportkiste Auer grau
- 1 Stk Verschlussbolzen mit Splint
- 1 Stk Gebrauchsanweisung
- 1 Stk. TV Gerät Samsung 80cm 35"
- 1 Stk. Fernbedienung Samsung
- 1 Stk. Netzkabel zu TV 230 V
- 1 USB Stick mit Swissmilk Trailer
- 1 Stk. Kreuzschraubenzieher Grösse 1
- 1 Stk. Fussteil mit Aufschrift Samsung
- 1 Stk. Fussteil schwarz
- 1 Stk. Schraubenbox
- 1 Stk. Gewindeschraube und Metallplatte
- 1 Stk. Befestigungs-Metallplatte
- 1 Stk Flügelmutter M8
- 2 Stk Schraube Grösse M4x12mm
- 2 Stk. Schraube Grösse M4x24mm